

Aufbauanleitung Hühnerhaus "Arent", "Berger" und "Berger-Plus"

Achtung:
Die einzelnen Teile des Hühnerhauses sind mit mindestens 2 Personen an der Halteplatte / Streben der Einwegpalette abzuschrauben und sicher abzustellen. (gegen Umfallen sichern)

Pos	Bauteil	Beschreibung
01	Bodenplatte	> Bodenplatte auf festem, waagerechten Untergrund ausrichten. (Optional: Pos. 21 oder 22 mit Schrauben 5 x 60 mm anschrauben, danach Bodenplatte auf Füße, bzw. Räder stellen, waagrecht ausrichten)
02	linkes Seitenteil	> Seitenteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und zur Bodenplatte ausrichten, dann unten mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben
03	Rückteil	> Rückteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und straff an das Seitenteil 02 schieben, ausrichten, dann zuerst unten, durch das Seitenteil 02 mit Schrauben 5 x 120 mm anschrauben, danach in der Mitte, dann oben verschrauben, dann am Boden mit Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben
04	rechtes Seitenteil	> Seitenteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und zur Bodenplatte ausrichten, dann zuerst unten, mit der Schraube 5 x 120 mm durch Rückteil 03 anschrauben, danach in der Mitte, dann oben verschrauben, dann am Boden mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben.
05	Vorderteil (mit Tür)	> Vorderteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und zwischen die Seitenteile 02 und 04 schieben, dann unten mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben, danach rechts und links in die Seitenteile verschrauben.
10	Eckschienen	> Über die Ecken die Eckschienen, oben bündig, mit Bohrschrauben 3,9 x 30 mm anschrauben
11	Dach	> Das Dachelement durch die Teile 02 , 03 , 04 , 05 mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben. (siehe Beschreibung Aufbau-Dachelement)
14	Sitzstangen	> Sitzstangen 14 , 2 Stk. (Arent 1 Stk.) über Kotbrett im Abstand von ca. 25 cm, 1 Stk. vor den Legenestern als Anflugstange anschrauben (Schrauben 5 x 60 mm)
15	Kotbrett	> Kotbrett 15 unter den Sitzstangen an Teil 02 einschieben (optional von außen einschieben, vorher Latten mit Kreuz auf Kreuz schrauben, Schrauben 5 x 60 mm)
16	Legenester	> Legenest 16 auf vormontierte Latten an Teil 04 auflegen und mit Schrauben 5 x 40 mm fixieren, vor dem Legenest eine Sitzstange 14 mit Schrauben 5 x 60 mm anschrauben, Nestabteilungen nach Bedarf anschrauben
17	Hühnerklappe	> Hühnerklappe 17 in die Führungsschienen einschieben
18	Hühnerleiter	> Hühnerleiter 18 unter der Hühnerklappe in Metallschiene einhängen
Zubehör		
20	elektronischer Pförtner (Batterie- o. Netzbetrieb)	> an vorgebohrte Schraublöcher im Teil 05 anschrauben, das Zugseil in die vormontierte Öse der Klappe 17 einhängen (Klappe ist geöffnet)
21	Standfüße	> Füße 21 am überstehenden Rahmenteil an der Unterseite der Bodenplatte 01 durch vorgebohrte Schraublöcher mit Schrauben 5 x 60 mm verschrauben
	Standrahmen	> mit mitgelieferten Holzbauschrauben montieren, dann waagrecht ausrichten und das Bodenelement 01 darauf ausrichten, mit Schrauben 5 x 80 mm verschrauben
22	Räder	> Räder 22 wie Pos. 21 anschrauben
23	Schrauben	> wie in Pos. 02 bis 22 beschrieben verwenden