

| Aufbauanleitung Hühnerhaus "Enders", "Enders-Plus", "Enders-Maxi" | | |
|--|---|---|
| Achtung: Die einzelnen Teile des Hühnerhauses sind mit mindestens 2 Personen an der Halteplatte / Streben der Einwegpalette abzuschrauben und sicher abzustellen. (gegen Umfallen sichern) | | |
| Pos | Bauteil | Beschreibung |
| 01 | Bodenplatte | > Bodenplatte auf festem, waagerechten Untergrund ausrichten. (Optional: Pos. Füße 21 anschrauben, danach Bodenplatte auf Füße stellen, dann waagerecht ausrichten) |
| 02 | linkes Seitenteil | > Seitenteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und zur Bodenplatte ausrichten, dann unten mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben |
| 03 | Rückteil | > Rückteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und straff an das Seitenteil 02 schieben, ausrichten, dann zuerst unten, in das Seitenteil 02 mit der Schrauben 5 x 120 mm anschrauben, danach in der Mitte, dann oben verschrauben, dann in den Boden mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben |
| 04 | rechtes Seitenteil | > Seitenteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und zur Bodenplatte ausrichten, dann zuerst unten, mit der Schraube 5 x 120 mm durch Rückteil 03 anschrauben, danach in der Mitte, dann oben verschrauben, dann in den Boden mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben. |
| 05 | Vorderteil (mit Tür) | > Vorderteil auf den überstehenden Rahmenteil der Bodenplatte aufsetzen, und zwischen die Seitenteile 02 und 04 schieben, dann unten mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben, danach rechts und links in die Seitenteile verschrauben. |
| 10 | Eckschienen | > Über die Ecken die Eckschienen, oben bündig, mit Bohrschrauben 3,9 x 30 mm anschrauben |
| 11 | Dach | > Das Dachelement durch die Teile 02, 03, 04, 05 mit den Schrauben 5 x 120 mm durch die vorgebohrten Löcher verschrauben. (siehe Beschreibung Aufbau-Dachelement) |
| 14 | Sitzstangen | > Sitzstangen 14 über Kotbrett im Abstand von ca. 25 cm anschrauben (Schrauben 5 x 60 mm) |
| 15 | Kotbrett | > Kotbrett 15 unter den Sitzstangen an Teil 02 oder 04 einschieben (optional von außen einschieben, Latte: Kreuz auf Kreuz schrauben) |
| 16 | Legenester | > Legenest 16 auf vormontierte Latten an Teil 04 auflegen und mit Schrauben 5 x 40 mm fixieren, vor dem Legekasten eine Sitzstange 14 mit Schrauben 5 x 60 mm anschrauben, Nestabteilungen nach Bedarf anschrauben |
| 17 | Hühnerklappe | > Hühnerklappe 17 in die Führungsschienen einschieben |
| 18 | Hühnerleiter | > Hühnerleiter 18 unter der Hühnerklappe in Metallschiene einhängen |
| Zubehör | | |
| 20 | elektronischer Pförtner (Batterie- o. Netzbetrieb) | > an vorgebohrte Schraublöcher im Teil 05 anschrauben, das Zugseil in die vormontierte Öse der Klappe 17 einhängen (Klappe ist geöffnet) |
| 21 | Standfüße (bei "Maxi" nicht möglich) | > Füße 21 am überstehenden Rahmenteil an der Unterseite der Bodenplatte 01 durch vorgebohrte Schraublöcher mit Schrauben 5 x 60 mm anschrauben |
| 23 | Schrauben | > wie in Pos. 02 bis 22 beschrieben verwenden |